


Montage- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions



GT 5
Tachogenerator

Inhaltsverzeichnis

1	Allge	emeine Hinweise	1						
2	Sich	erheitshinweise	3						
3	Vorbereitung								
	3.1	Lieferumfang	5						
	3.2	zur Montage erforderlich bzw. empfohlen (nicht im Lieferumfang enthalten)	6						
	3.3	Erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)	6						
4	Mont	tage	6						
	4.1	Schritt 1	6						
	4.2	Schritt 2 - Ausführung mit Deckel	7						
	4.3	Schritt 2 - Ausführung mit Abdeckhaube	7						
	4.4	Schritt 3	8						
5	Abm	essungen	8						
	5.1	Ausführungen mit Deckel (IP 00)	8						
	5.	1.1 mit Steckkontaktzungen	8						
	5.	1.2 mit Anschlusskabel	9						
	5.2	Ausführungen mit Abdeckhaube (IP 44, IP 54)	9						
	5.	2.1 mit Steckkontaktzungen IP 44	9						
	5.	2.2 mit Kabelverschraubung IP 54	10						
6	Elek	trischer Anschluss	10						
7	Betri	eb und Wartung	11						
	7.1	Austausch der Kohlebürsten	11						
8	Dem	ontage	12						
	8.1	Schritt 1 - Ausführung mit Deckel	12						
	8.2	Schritt 1 - Ausführung mit Abdeckhaube	12						
	8.3	Schritt 2	12						
	8.4	Schritt 3	12						
9	Tech	nische Daten	13						
	9.1	Allgemeine Daten	13						
	9.2	Daten nach Typ	14						
10	Anha	ang: EU-Konformitätserklärung	17						
11	Zube	hör	19						

Table of contents

1	Gene	eral notes	2
2	Secu	rrity indications	4
3	Scop	pe of delivery	5
	3.1	Scope of delivery	5
	3.2	required resp. recommended for mounting (not included in scope of delivery)	6
	3.3	required tools (not included in scope of delivery)	6
4	Mou	nting	6
	4.1	Step 1	6
	4.2	Step 2 - Version with cover	7
	4.3	Step 2 - Version with complete cover	7
	4.4	Step 3	8
5	Dime	ensions	8
	5.1	Versions with cover (IP 00)	8
	5.	1.1 with plug-in terminals	8
	5.	1.2 with connecting cable	9
	5.2	Versions with complete cover (IP 44, IP 54)	9
	5.	2.1 with plug-in terminals IP 44	9
	5.	2.2 with cable gland IP 54	10
6	Elec	trical connection	10
7	Ope	ration and maintenance	11
	7.1	Replace of the carbon brushes	11
8	Disn	nounting	12
	8.1	Step 1 - Version with cover	12
	8.2	Step 1 - Version with complete cover	12
	8.4	Step 3	12
	8.3	Step 2	12
9	Tech	nical data	15
	9.1	Allgemeine Daten	15
	9.2	Type data	16
10	Appe	endix: EU Declaration of conformity	18
11	Acce	essories	19

1 Allgemeine Hinweise

1.1 Zeichenerklärung:



Gefahr

Warnung bei möglichen Gefahren



Hinweis zur Beachtung

Hinweis zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebes des Produkts



Information

Empfehlung für die Produkthandhabung

- 1.2 Der Tachogenerator GT 5 ist ein Präzisions-Drehzahlmessgerät, das mit Sorgfalt nur von technisch qualifiziertem Personal gehandhabt werden darf.
- 1.3 Der LongLife Analog-Tacho ist wartungsfrei. Lebensdauer der Kohlebürsten unter normalen Bedingungen ≥10° Umdrehungen. Ein Wechsel der Kohlebürsten ist nur vorsorglich erforderlich.
- 1.4



Der Lagertemperaturbereich des Gerätes liegt zwischen -15°C bis +70°C.



Der **Betriebstemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -30°C bis +130°C, am Gehäuse gemessen.

- 1.6 **(EU-Konformitätserklärung** gemäß EG-Richtlinien.
- 1.7 Wir gewähren 2 Jahre Gewährleistung im Rahmen der Bedingungen des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI).
- 1.8 Der Tachogenerator darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben geöffnet werden. Reparaturen oder Wartungsarbeiten, die ein vollständiges Öffnen des Tachogenerators erfordern, sind vom Hersteller durchzuführen
- 1.9 Bei Rückfragen bzw. Nachlieferungen sind die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten, insbesondere Typ und Seriennummer, unbedingt anzugeben.
- 1.10 Alle Bestandteile des Tachogenerators sind nach länderspezifischen Vorschriften zu entsorgen.









General notes

1.1 Symbol guide:



Danger

Warnings of possible danger



General information for attention

Informations to ensure correct product operation



Information


Recommendation for product handling

- 1.2 The tachogenerator GT 5 is an precision measurement device which must be handled with care by skilled personnel only.
- 1.3 The LongLife tachogenerator is maintenance-free. Life time of the carbon brushes under normal conditions ≥10° revolutions. Replacement of the carbon brushes is only a recommended precaution.
- 1.4



The storage temperature range of the device is between -15°C and +70°C.

1.5



- 1.6 **(EU Declaration of Conformity** meeting EC Council Directives.
- 1.7 We offer a 2-year warranty in accordance with the regulations of the ZVEI (Central Association of the German Electrical Industry).
- 1.8 The tachogenerator may be only opened as described in this instruction. Repair or maintenance work that requires opening the tachogenerator completely must be carried out by the manufacturer
- 1.9 In the event of queries or subsequent deliveries, the data on the device type label must be quoted, especially the type designation and the serial number.
- 1.10 Tachogenerator components are to be disposed of according to the regulations prevailing in the respective country.









2 Sicherheitshinweise



2.1 Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen

Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.

· Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Maschinen stillsetzen.

2.2 Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung

· Die vorgegebenen Abstände und/oder Winkel unbedingt einhalten.

2.3 Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock

Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung des Gerätes führen.

- Niemals Gewalt anwenden. Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.
- Für die Demontage geeignetes Abziehwerkzeug benutzen.

2.4 Zerstörungsgefahr durch Verschmutzung

Schmutz kann im Tachogenerator zu dessen Beschädigung führen.

- · Während aller Arbeiten am geöffneten Tachogenerator auf absolute Sauberkeit achten.
- Bei der Demontage niemals Öl oder Fett in das Innere des Tachogenerators gelangen lassen.

2.5 Zerstörungsgefahr durch klebende Flüssigkeiten

Klebende Flüssigkeiten können die Magnete und Kohlebürsten beschädigen. Die Demontage eines mit der Achse verklebten Tachogenerators kann zu dessen Zerstörung führen.

2.6 Explosionsgefahr

Den Tachogenerator nicht in Bereichen mit explosionsgefährdeten bzw. leicht entzündlichen Materialien verwenden.

Durch eventuelle Funkenbildung können diese leicht Feuer fangen und/oder explodieren.

2 Security indications



2.1 Risk of injury due to rotating shafts

Hair and clothes may become tangled in rotating shafts.

· Before all work switch off all operating voltages and ensure machinery is stationary.

2.2 Risk of destruction due to mechanical overload

It is essential that the specified clearances and/or angles are observed.

2.3 Risk of destruction due to mechanical shock

Violent shocks, e. g. due to hammer impacts, can lead to the destruction of the device.

- · Never use force. Assembly is simple when correct procedure is followed.
- · Use suitable puller for disassembly.

2.4 Risk of destruction due to contamination

Dirt penetrating inside the tachogenerator can damage the tachogenerator.

- Absolute cleanliness must be maintained when carrying out any work on the open tachogenerator.
- When dismantling, never allow lubricants to penetrate the tachogenerator.

2.5 Risk of destruction due to adhesive fluids

Adhesive fluids can damage the magnets and the carbon brushes. Dismounting an tachogenerator, secured to a shaft by adhesive may lead to the destruction of the unit.


2.6 Explosion risk

Do not use the tachogenerator in areas with explosive and/or highly inflammable materials. They may explode and/or catch fire by possible spark formation.

MB021 gt5_mb (12A1)

3 Vorbereitung


3.1 Lieferumfang




- 1 Stator
- 2 Kohlebürsten (4x), auch als Zubehör erhältlich
- 3 Steckkontaktzungen, siehe Abschnitt 6
- 4 Anker mit Hohlwelle
- **5** Spannelement
- 6 Endscheibe
- 7 Torxschraube, ISO 7046, M4x10 mm
- 8 Ausführung mit Kabel und Deckel (IP 00)
- 8.1 Anschlusskabel mit Schrumpfschlauch, Länge ~0,2 m
- 8.2 Schlauchleitung mit Schrumpfschlauch, Länge ~0,2 m
- Ausführung mit Deckel IP 00
- 9.1 Deckel
- 9.2 Ejot-Befestigungschraube KB22x18Z (2x)
- (10) Ausführung mit Abdeckhaube IP 44
- (10.1) Abdeckhaube
- (10.2) Ejot-Befestigungschraube KB22x18Z (2x)
- (11) Ausführung mit Abdeckhaube und Verschraubung IP 54
- (11.1) Abdeckhaube mit 2 Ejot-Schrauben KB22x18Z
- (11.2) Kabelverschraubung PG 7 für Kabel ø5-7 mm

3 Scope of delivery

3.1 Scope of delivery





11.1

- 1 Stator
 Carbon brushes (4x), also available as accessory
- 3 Plug-in terminals, see section 6
- 4 Armature with hollow shaft
- 5 Clamping element
- 6 End plate
- 7 Screw with torx drive, ISO 7046, M4x10 mm
- 8 Version with cable and cover (IP 00)
- (8.1) Connecting cable with shrink hose, length ~0.2 m
- (8.2) Hose cable with shrink hose, length ~0.2 m
- **9** Version with cover IP 00
- 9.1 Cover
- 9.2 Ejot fixing screw KB22x18Z (2x)
- (10) Version with complete cover IP 44
- (10.1) Complete cover
- (10.2) Ejot fixing screw KB22x18Z (2x)
- (11) Version complete cover and cable gland IP 54
- (11.1) Complete cover with 2 Ejot screws KB22x18Z
- 11.2 Cable gland PG 7 for cable ø5-7 mm

gt5_mb (12A1) MB021

3.2 **zur Montage erforderlich bzw. empfohlen** (nicht im Lieferumfang enthalten)

3.2 required resp. recommended for mounting (not included in scope of delivery)





12) Befestigungsschraube M3x20, ISO 7045

(12) Fixing screw M3x20, ISO 7045

Montagekegel, empfohlen, als Zubehör erhältlich. Bestellnummer: 11056794

Mounting cone, recommended, available as accessory, order number: 11056794

- 3.3 Erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 3.3 required tools
 (not included in scope of delivery)

TX 6, TX 20

TX 6, TX 20

PH 1 (bei Verwendung von (12))

PH 1 (at use of (12))

15 mm (bei Ausführung (11)*)

 \bigcirc 15 mm (for version \bigcirc 11)*


- Werkzeugset als Zubehör erhältlich, Bestellnummer: 11068265
- Tool kit available as accessory, order number: 11068265

4 Montage

4 Mounting

4.1 Schritt 1

4.1 Step 1





Motorwelle einfetten!



Lubricate motor shaft!




Der Anbau an den Antrieb muss mit möglichst geringem Winkelfehler und Parallelversatz erfolgen.




The tachogenerator must be mounted on the drive with the least possible angular error and parallel misalignment.

4.2 Schritt 2 - Ausführung mit Deckel

4.2 Step 2 - Version with cover



4.3 Schritt 2 - Ausführung mit Abdeckhaube 4.3 Step 2 - Version with complete cover



see page 5 or 6




Stator und Anker müssen die gleiche Seriennummer haben. Bei Einsatz ungleicher Nummern kann ein Reversierfehler von max. 0,2% auftreten.



Armature and stator must have the same serial number. When using different numbers, a reversing error of max. 0.2% may occur.

Step 3

4.4 Schritt 3



4.4

* siehe Seite 6 see page 6

> Wir empfehlen, den Tachogenerator so zu montieren, dass der Kabelanschluss keinem direkten Wassereintritt ausgesetzt ist.

We recommend to mount the tachogenerator in such a manner that the cable connection is not directly exposed to water.

5 Abmessungen


5.1 Ausführungen mit Deckel (IP 00)

5.1 Versions with


5


5.1 Versions with cover (IP 00)

Dimensions



All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)






6 Elektrischer Anschluss

6 Electrical connection

Polarität bei positiver Drehrichtung, siehe Abschnitt 5.

Polarity at positive rotating direction, see section 5.





Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabeldurchmesser zu verwenden.



To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.

7 Betrieb und Wartung

7.1 Austausch der Kohlebürsten

Bei Erreichen der minimalen Bürstenlänge (L) von 5,5 mm sollten die Bürsten ausgewechselt sowie der Kommutatorraum mit trockener Pressluft ausgeblasen werden, damit weiterhin ein einwandfreier Betrieb gewährleistet ist.

7 Operation and maintenance

7.1 Replace of the carbon brushes


When the minimum brush length (L) of 5.5 mm is reached, the brushes should be replaced and the commutator area should be cleaned with dry compressed air in order to ensure perfect operation.

* Kohlebürste, als Zubehör erhältlich, Bestellnummer 11075833: 1 Satz (4 Stück) - H 87 Bestellnummer 11076534: 1 Satz (4 Stück) - AG 35


Carbon brush, available as accessory, order number 11075833:
1 set (4 pieces) - H 87 order number 11076534:
1 set (4 pieces) - AG 35

Litzenposition beachten!

Mind the position of the stranded wire!



siene Seite 5 see page 5



9 Technische Daten


9.1 Allgemeine Daten

Leistung:	0,075 W (Drehzahl >5.00	00 U/min)
Kalibriertoleranz:	±5%	
Linearitätstoleranz:	≤0,15%	
Reversiertoleranz:	≤0,1%	
• Überlagerte Welligkeit: (für τ_{RC} = 0,3 ms)	≤0,7% Spitze-Spitze ≤0,35% effektiv	
Temperaturkoeffizient:	±0,005%/K (Leerlauf)	
- Ankerkreis-Zeitkonstante (τ_A) :	≤4,5 µs	
· Drehmoment:	0,3 Ncm	
Trägheitsmoment Rotor:	0,05 kgcm²	
zulässiger Ankerversatz:	±0,5 mm axial ±0,1 mm radial	
 Widerstandsfähigkeit Vibration: (10-2.000 Hz) 	100 m/s² ≈ 10 g	IEC 60068-2-6: 2007
Widerstandsfähigkeit Schock: (6 ms)	1.000 m/s² ≈ 100 g	IEC 60068-2-27: 2008
Betriebstemperatur:	-30°C+130°C	
Isolationsklasse:	В	
Schutzart IEC 60529:	IP 00 IP 44 mit Abdeckhaube IP 54 mit Abdeckhaube u	und Verschraubung
Klimatische Prüfung:	IEC 60068-2-3, Ca (Feu	chte Wärme, konstant)
Masse ca.:	150 g	
• EMV gemäß:	EN 61000-6-2: 2005 (Sto EN 61000-6-4: 2007 (Sto	

9.2 Daten nach Typ

_	Leerlauf- spannung (DC)		lerlicher Last igkeit vom Di reich [U/min]		max. Betriebs- drehzahl	Anker- Wider- stand	Anker- Induktivi- tät
Тур	U _o [mV/ U/min]	0 - 3.000: R _L [kΩ]	0 - 6.000: R _L [kΩ]	$0 - n_{max}$: R_L [kΩ]	n _{max} [U/min]	R _A (20°C) [Ω]	L _A [mH]
GT 5.05 L / 407	7	≥10	≥23	≥65	10.000	240	45
GT 5.05 L / 409	9,5	≥18	≥44	≥121	10.000	410	80
GT 5.05 L / 410	10	≥20	≥48	≥133	10.000	430	85

Polarität bei positiver Drehrichtung (siehe Abschnitt 5):



$$\tau_{RC} \approx R \cdot C$$
 $\tau_{A} \approx \frac{L_{A}}{R_{L}}$

$$U(n) = U_0(n) \frac{R_L}{R_A + R_L} \approx U_0(n)$$
 für $R > R_L \gg R_A$

9 Technical data


9.1 Allgemeine Daten

Performance:	0.075 W (speed >5,000	rpm)
Calibration tolerance:	±5%	
· Linearity tolerance:	≤0.15%	
Reversal tolerance:	≤0.1%	
• Superimposed ripple: (for $\tau_{RC} = 0.3 \text{ ms}$)	≤0.7% peak-peak ≤0.35% rms	
Temperature coefficient:	±0.005%/K (idle)	
• Armature-circuit time-constant (τ_A) :	<4.5 µs	
• Torque:	0.3 Ncm	
Rotor moment of inertia:	0.05 kgcm²	
Permissible armature displacement:	±0.5 mm axial ±0.1 mm radial	
Vibration resistance: (10-2,000 Hz)	100 m/s² ≈ 10 g	IEC 60068-2-6: 2007
Shock resistance: (6 ms)	1,000 m/s² ≈ 100 g	IEC 60068-2-27: 2008
Operating temperature:	-30°C+130°C	
· Isolation class:	В	
Protection IEC 60529:	IP 00 with cover IP 44 with complete cov IP 54 with complete cov	
Climatic tests:	IEC 60068-2-3, Ca (dui	mp heat, constant)
• Weight approx.:	150 g	
EMC according to:	EN 61000-6-2: 2005 (ir EN 61000-6-4: 2007 (e	

9.2 Type data

	Off-load voltage (DC)		mum load req ding on speed [rpm]		Maximum Speed	Armature resistance	Armature inductance
Туре		0 - 3.000:	0 - 6.000:	0 - n _{max} :			
	U _o [mV/rpm]	$R_{_L}$ [$k\Omega$]	$R_{_{L}}$ [$k\Omega$]	$R_{_{L}}$ [$k\Omega$]	n _{max} [rpm]	R _A (20 °C) [Ω]	L _A [mH]
GT 5.05 L / 407	7	≥10	≥23	≥65	10.000	240	45
GT 5.05 L / 409	9,5	≥18	≥44	≥121	10.000	410	80
GT 5.05 L / 407	10	≥20	≥48	≥133	10.000	430	85

Polarity for positive rotating direction (see section 5):



$$\tau_{RC} \approx R \cdot C$$
 $\tau_{A} \approx \frac{L_{A}}{R_{L}}$

$$U(n) = U_o(n) \frac{R_L}{R_A + R_L} \approx U_o(n) \text{ for } R > R_L \gg R_A$$

10 Anhang: EU-Konformitätserklärung



Passion for Sensors

EU-Konformitätserklärung

Hersteller: Baumer Hübner GmbH

> Max-Dohrn-Straße 2+4 D-10589 Berlin

Produktbezeichnung:

GT9

Ferraris-Beschleunigungssensoren der Typenreihen

ACC74 ACC93 ACC94

Analog-Tachos <u>mit und ohne Erdungsbürste / Heizung</u> der Typenreihen										
GT3 GTB9 TDP0,2 TDP15 TDPZ0,2 TDPH11 FAPY50 HTL10										
GT5	GTR9	TDP0,2 LT	TDP60	TDPZ5,5	TDPHZ10	FAPY100	HWT502			
GTL5	GT16	TDP0,2 LS	TDP61	TDPZ13	GMP1,0	HTA9	HWT801			
GT7	GT18	TDP0,5	TDP62	TDPH10	GMPZ1,0	HTA10	T501			
GTF7	TDD0 03	TDD5.5	TDD63	TDDH36	ADVEO	UTA11	T701			

APY100

HTA16

Wir bestätigen die Übereinstimmung unserer Produkte mit den europäischen Richtlinien

2006/42/EG Maschinenrichtlinie

TDP13

2004/108/EG Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit

TDPZ0.09 TDPH50

durch die Einhaltung folgender Normen:

EN 61000-6-2:2005 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Fachgrundnormen -

Störfestigkeit für Industriebereiche

EN 61000-6-4:2007 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Fachgrundnormen -

Störaussendung für Industriebereiche

Diese Erklärung beinhaltet keine Zusicherung von Eigenschaften im Sinne des Produkthaftungsgesetzes. Weitere Normen, die den Produkten zu Grunde gelegt werden:

IEC 60068-2-6:2007 Umweltprüfungen - Prüfung Fc: Schwingen, sinusförmig IEC 60068-2-27:2008 Umweltprüfungen – Prüfung Ea und Leitfaden: Schocken

Berlin, 19.04.2012

Ort. Datum

Alle Produkte der Baumer Hübner GmbH sind als Komponenten zum Einbau in / Anbau an Maschinen bestimmt (siehe dazu auch die entsprechenden Montage- und Betriebshinweise).

120419 Konformität ohne EEx Sensoren&Tachos deutsch.doo

Appendix: EU Declaration of conformity



10

Passion for Sensors

EU-Declaration of Conformity

Manufacturer: Baumer Hübner GmbH

Max-Dohrn-Straße 2+4 D-10589 Berlin

Type of Product:

Acceleration Sensors of types

ACC70	ACC74	ACC93	ACC94	\times

Tachogenerators with or without earthing brushes / heating of types

GT3	GTB9	TDP0,2	TDP15	TDPZ0,2	TDPH11	FAPY50	HTL10	\sim
GT5	GTR9	TDP0,2 LT	TDP60	TDPZ5,5	TDPHZ10	FAPY100	HWT502	>
GTL5	GT16	TDP0,2 LS	TDP61	TDPZ13	GMP1,0	HTA9	HWT801	
GT7	GT18	TDP0,5	TDP62	TDPH10	GMPZ1,0	HTA10	T501	
GTF7	TDP0,03	TDP5,5	TDP63	TDPH35	APY50	HTA11	T701	
GT9	TDP0,09	TDP13	TDPZ0,09	TDPH50	APY100	HTA16	$\overline{}$	

We declare our products conform to the European Council Directives

2006/42/EG Directive on machinery

2004/108/EG Directive for electromagnetic compatibility

Meeting the following standards:

EN 61000-6-2:2005 Electromagnetic compatibility: Generic immunity standard –

Industrial environment

EN 61000-6-4:2007 Electromagnetic compatibility: Generic emission standard –

Industrial environment

This Declaration is not a confirmation of specifications with regard to product liability.

Further standards, which are taken as a basis for the products:

IEC 60068-2-6:2007 Basic environmental testing procedures
Test Fc and guidance: Vibration, sinusoidal

IEC 60068-2-27:2008 Basic environmental testing procedures

Test Ea and guidance: Shock

Berlin, 19th of April 2012

Place, Date

Baumer Hübner GmbH

Baumer Hübner GmbH
Kai-Hans Otto
Director of Mechanical Engineering and product responsible person

All products of Baumer Hübner GmbH are components for mounting in /on machinery (see the corresponding installation and operating instructions).

120419_Konformität_ohne EEx_Sensoren&Tachos_englisch.doc

11 Zubehör

 Montagekegel, Bestellnummer: 11056794



Kohlebürsten,
Bestellnummer: 11075833:
1 Satz (4 Stück) - H 87
Bestellnummer 11076534:
1 Satz (4 Stück) - AG 35



 Werkzeugset, Bestellnummer: 11068265



11 Accessories

 Mounting cone, order number: 11056794



Carbon brushes, order number 11075833:
1 set (4 pieces) - H 87 order number 11076534:
1 set (4 pieces) - AG 35



 Tool kit, order number: 11068265



* siehe Abschnitt 3

* see section 3



Baumer

Baumer Hübner GmbH

P.O. Box 12 69 43 · 10609 Berlin, Germany

Phone: +49 (0)30/69003-0 · Fax: +49 (0)30/69003-104 info@baumerhuebner.com · www.baumer.com/motion

Ausführungen/Versions:

80050, 80051, 80150, 80152, 80154, 80155, 80156, 80175, 80176, 80178, 80258